



ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЮ



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТОВАРА

Подойти к сотрудникам (1) для оформления погрузочного талона. Для этого передать оригинал доверенности (для представителей юр. Лиц) и копию (или оригинал) бланка заявки. Сообщить сотруднику на выписке документов №моб. телефона, который находится в данный момент при Вас.

Сотрудник на выписке документов сформирует и передаст Ваш погрузочный талон кладовщику.

1. Кладовщик проинформирует Вас о времени заезда в цех и места загрузки (I, II, III, IV, V, VI) путем звонка на Ваш моб. телефон.
2. Подготовить свой автомобиль к выполнению погрузочных работ (так как погрузка осуществляется ТОЛЬКО в растентованные автомобили). Растентовку автомобиля произвести заблаговременно за территорией цеха*. Растентовка автомобилей в цеху может производиться ТОЛЬКО в случае плохих погодных условий.
3. Погрузка в автомобили с задней загрузкой, осуществляется по согласованию с кладовщиком, за дополнительную плату.
4. После звонка на мобильный телефон осуществить заезд в цех на указанную Вам зону погрузки (схема №2).
5. Присутствуя при загрузке автомобиля соблюдать технику безопасности при нахождении вблизи работающих погрузочно-разгрузочных механизмов.
6. После осуществления погрузки проверить количественные и качественные характеристики товара, крепление груза подписать погрузочный талон и накладную.
7. После проверки сотрудником Службы безопасности получить пропуск на выезд.
8. Покинуть территорию предприятия отдав пропуск охраннику на воротах А или Б.

ПРАВИЛА ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ

Профиль и металлочерепица должны быть сложены в пачки. Погрузка продукции должна производиться механизировано. Погрузка осуществляется при помощи траверс (специальное приспособление для равномерного распределения веса пачки) и мягких строп. Если механическая погрузка по каким-либо причинам невозможна, то для металлочерепицы и профнастила в крайнем случае применяется ручная. При ручной погрузке необходимо привлечение достаточного количества рабочих (из расчета 1 человек на 1,5-2 м.п. листа), но не менее 2х человек. Поднимать и переносить листы необходимо аккуратно в вертикальном положении, не допуская сильных перегибов и обязательно в перчатках или рукавицах. Любое перемещение профилированных изделий из проката оцинкованного необходимо производить только в перчатках или рукавицах, избегая касания поверхности покрытия голыми руками, т.к. в местах касания могут образоваться темные пятна.

Телефоны горячей линии ГК «Сталекс»: (067) 503 77 88; (063) 350 77 88, (099) 232 55 55

Пн-Пт 8:30 – 17:30

www.stalex.ua